



- ① Alarm入出力端子
- ② 音声入力用 RCA ジャック(赤)
- ③ 音声出力用 RCA ジャック(緑)
- ④ 映像出力用 BNC コネクタ(メス) (未サポート)
- ⑤ LAN端子
- ⑥ DC12Vジャック(未サポート)
- ⑦ トップカバー
- ⑧ Micro SD スロット
- ⑨ RESET ボタン
- ⑩ レンズ
- ⑪ 光センサー
- ⑫ 内蔵マイク