



# Fast PServer/PServer 取扱説明書・Windows® Me編

<http://www.corega.co.jp/>

この度は、「corega Fast PServer/PServer (以下、本製品と略します)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を Windows Me のもとで正しくご利用いただくための手引きです。

取扱説明書は、必要となきときにいつでもご覧いただくために、保証書とともに大切に保管くださいますようお願いいたします。

## 1 Windows Me で印刷する

本製品を使用して、Windows Me で印刷するには、「Microsoft ネットワーク (NetBEUI プロトコル)」を使用します。Windows Me で印刷を実行するまでの手順は、次の通りです。

- 手順 1 本製品をネットワークに接続する。
- 手順 2 本製品を接続するコンピュータの「ネットワークの設定」を確認する。
- 手順 3 プリンタを追加する。
- 手順 4 アプリケーションから、印刷を実行する。

それぞれの手順の詳細につきましては、別冊「corega FastPServer/PServer 取扱説明書」の「2 ネットワークに接続する」、「3 Windows 98/95 で印刷する (NetBEUI)」をご覧ください。また、「本製品を使用する場合の注意」また「トラブルシューティング」などに付きましても、別冊の取扱説明書をご覧ください。

## 2 OS のアップデート

Windows 98/95 で本製品を使用していて、OS を Windows Me にアップデートする場合には、次の手順で確認を行ってください。

- 手順 1 Windows Me にアップデートする前に、Windows 98/95 上で本製品が正常に動作していることを確認してください。
- 手順 2 Windows Me にアップデートします。
- 手順 3 本製品はこのままで使用することができます。正しく印刷できることを確認してください。

## 3 本製品の詳細設定

本製品の設定変更ツール「PS Admin」をインストールする場合は、別冊「corega FastPServer/PServer 取扱説明書」の「6 PS Admin を使用する」、「11 本製品の詳細設定」をご覧ください。