

Wireless LAN

平成13年7月未現在

機種名	Wireless LAN PCC-11
NEC PC98-NXシリーズ	
VersaPro / VersaPro R	
VA23D/TX	98
VA26D/WX	98
VA30H/WS	98
VA36D/TX	98
VA40D/AX	98
VA40L/RS	98
VA50J/AF	98
VA50L/RX	Me
VA60H/WX	Me
VA65J/AF	98
VA80J/WX	Me
LaVie NX / LaVie	
LA500J/15D	98
LB26C/50A	98
LB30C/72D	98
LB400J/12D	98
LB40H/22D	98
LB500J/22	98
LC500J/34	98
LC60H/54DR	Me
LC600J/34	98
LC65H/64DS	Me
LC700J/34DL	98
LC700J/54DR	Me
LC700J/64DH	Me
LM500J/32	98
LM600J/52	Me
LS600J/35DV	98
LS600J/55DV	Me
LT23D/54D	98
LU40L/22A	98
LU45L/33D	98
LU50L/54DC	Me
LU700R/63DR	Me
LW20/42A	98
LW30H/64C6	98
LW30H/72C	98
LW33H/73D6	98
LW366D/74DA	98
LW400D/84DA	98
LW400J/24DR	98
LW450J/14CV	98
LX60T/51	2K
Mate NX / Mate	
MA10T/T	Me
VALUESTAR NX / VALUESTAR	
VC733J/3F	98
VC866J/6FD	Me
VL600R/55A	Me
VL1000N/67D	Me
VT1000J/6FD	Me
VALUESTAR simplem	
VS53H/3B	98
NEC PC9821シリーズ	
PC-9821 NW150/S20C	95
COMPAQ	
Evo Notebook	
N150	98
PRESARIO	
12XL407	Me
3524	Me
ARMADA	
7730MT	95
DELL	
Inspiron	
3800 C500GT	Me
日立	
FLORA	
220GX (PC7NW2)	98
220TX (PC7NP4)	Me
FLORA Prius note	
20M	98
20N	98
220M	98, 2K
220N	98
FLORA Prius DECK	
610M	98
610N	98
IBM	
ThinkPad	
240 (2609-31J)	98
240Z (2609-82J)	2K
570E	98
600E	98, 4
A21e (2655-42J)	98
X20 (2662-35J)	2K
ThinkPad i Series	
1620 (2661-23J)	Me
Aptiva E Series	
29J (2190-29J)	-

機種名	Wireless LAN PCC-11
富士通	
FMV-BIBLO / FMV-BIBLO LIFEBOOK	
FMV-5133NA2/W	95
FMV-5150NA5/W	98, 1
FMV-633MF4/W	98, 1
FMV-6000NU/L	2K
FMV-6600MF8/X	2K
FMV-6600NU7/L	2K
MC 23	98
MC 23	98
MC2/40	98
MF 26	98
MF/33	98
MF/400R	98
MF2/400X	98
MF4/600R	98
MF5/600W	Me, 2
MF6/600R	Me
NC 20	98
NE/36LA	98
NE2/45	98
NE2/450L	98
NE3/43E	98
NE4/45K	98
NE5/650D	Me
NE6/700B	Me
NJ5/55C	Me
NR/33X	98
NS 26X	98
FMV-BIBLO LOOX	
S5/53	Me
T5/53W	Me
FMV-DESKPOWER	
AV6/705	Me
C2/465	98
C2/46L	98
C2/55L3	98
C3/557	98
C4/73L	98
C5/86WL	Me
C6/937	Me
K3/50c	98
K4/66	98
K6/80WL	Me
M3/557	98
M4/707	98
M5/857T	Me
M6/907	Me, 2K
ME6/757	Me
Panasonic	
Let's Note	
CF-A1R	98
CF-A2R4H2	2K
CF-B5R	98
CF-L1GA	Me
CF-L1XA	98
CF-M1V	98
CF-M2EV	Me
CF-S51VXJ8	98
HITO	
CF-X1ER	Me
CF-X1FM	Me
CF-X1FR	Me
PRONOTE	
CF-B5R	98
SHARP	
Mebius	
PC-FJ100R	98
PC-FJ520R	Me
PC-MJ140R	98
PC-MJ700M	Me
PC-MT1-H1S	Me
PC-PJ2	98
PC-PN200	98
PC-RJ900V	Me
PC-SX1-H1	Me
SOTEC	
e-note	
645H	98
645T	98
H370TDX4	Me
M260TX3	Me
WinBook	
Eagle/X	98
Eagle/X 433CTX	98
PC STATION	
G3100AVX	Me

機種名	Wireless LAN PCC-11
SONY	
VAIO パイオノートXR	
PCG-XR1E/BP	98
PCG-XR1F/BP	Me
PCG-XR1SA/BP	98
PCG-XR9F/K	2K
PCG-XR9S	98
VAIO パイオノートFX	
PCG-FX11/BP	Me
VAIO パイオノート	
PCG-887/BP2	98
PCG-F50/BP	98
PCG-F57/BP	98
PCG-F59DK	2K
PCG-F60/BP	98
PCG-F70A/BP	Me
PCG-F75/BP	Me
VAIO パイオQR	
PCG-QR1/BP	Me
PCG-QR1E/BP	Me
VAIO パイオノート505	
PCG-N505A/BP	98
PCG-R505/BW	Me
PCG-R505R/DK	2K
PCG-Z505C/BP	Me, 3
PCG-Z505V/BW	Me, 3
VAIO パイオノートSR	
PCG-SR1C/BP	Me
PCG-SR9C/K	2K
VAIO パイオGT	
PCG-GT1	Me
VAIO パイオC1	
PCG-C1VJ	Me
PCG-C1XF	98
PCG-C2GPS	98
VAIO パイオ	
PCV-L530	98
PCV-LX80/BPK	2K
PCV-MX1	98
PCV-MX2	98
PCV-MX3GK	2K
PCV-MX5GK	2K
PCV-R63K	2K
PCV-R72	98
PCV-RX50	Me
PCV-RX70K	2K
SAMSUNG	
NV5000	
N760-P502A	Me
東芝	
DynaBook	
A2/580PMC	Me
PX100	98
2100	98
2650	98
DB50C/2DA	98
DB60C/4RA	Me
DB65P/4RA	98
V1/470PMC	Me
V2/470PMC	Me
DynaBook Satellite	
2140	98
4240	98
2550S	98
2590X	98
DynaBook SS	
3330V	98
3380V	98
3410	98
3430	98
3440	Me
7020X	98
DS60P/1NMR	Me
PORTEGE 3000	98
S1/170PNMR	Me
DynaBook TECRA	
8100	98
DynaTop	
2010	98
2520	98
6000	98
Libretto	
ff 1100V	98
L1/060TNMM	Me

- 1 正常な電源断操作のために、USBコントローラのリソース「IOの範囲」の変更および「高速シャットダウン不可」のチェックが必要です。(Windows 98サービスパック1にて解決されました。)
- 2 動作しますが、PCカードスロットの上部に装備されたMICポートをやや塞いでしまいます。
- 3 動作しますが、PCカードスロットの上部に装備されたメモリースティックスロットおよびミニUSBポートを塞いでしまいます。
- 4 下段のPCカードスロットにて正常に動作することを確認しました。